

ENDÜSTRİYEL ZIMBA TELİ

Zimba	Kullanım Yeri	Çekme Mukavemeti (N/mm ²)	Kutu Ağırlığı (gr) ±	Şarjördeki Tel adedi	Bir Kutudaki Şarjör Sayısı	Tel Çapı (mm)	Tel Kalınlığı (mm)	Tel Genişliği (mm)	Sırt Genişliği (mm)	Kenar Açısı	Bacak Boyu (mm)	Kolideki Kutu Adedi	Kolideki Kutu Ağırlığı (Kg)
P88/18	Keçe ve klips çivisi	900 - 1.100	380	106	16	0.90 ±0.02	0.70 ±0.05	1.10 ±0.05	13.50 ±0.02	45°	18 ±0.02	30	11751
80/06 80/08 80/10 80/12 80/14	Döşeme çivisi Mobilya Çekyat	1.000-1.200	570 560 526 510 503	125	40 40 32 24 24	0.84±0.02	0.70±0.03	0.91 ±0.02	13.00 ±0.35	90°	6±0.02 8±0.02 10±0.02 12±0.02 14±0.02	30 30 30 30 30	17397 17143 16089 15300 15394
92/17 92/20 92/25 92/30 92/35 92/40	Mobilya Çekyat Sandık Palet	850 - 1.050	440 514 437 420 432 473	90	14 14 10 8 7 7	1.20±0.02	1.05±0.03	1.27±0.02	8.85±0.05	90°	17±0.02 20±0.03 25±0.03 30±0.03 35±0.03 40±0.03	30 30 30 30 30 30	13495 15729 13415 12899 13257 14488
100/17 100/20 100/25 100/30 100/35 100/40 100/50	Mobilya Çekyat Sandık Palet	850 - 1.050	521 506 490 509 504 471 579	75	12 9 8 7 6 6 5	1.55±0.02	1.40±0.05	1.62±0.02	11.00±0.05	90°	17±0.02 20±0.03 25±0.03 30±0.03 35±0.03 40±0.03 50±0.03	30 30 30 30 30 30 30	15914 15464 14997 15574 15426 14437 17684

Daha fazla bilgi için
bizimle temasa geçebilirsiniz.

info@novasunger.com

Her hakkı saklıdır. 2014 Nova Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş

